

3-6 Graczy
Wiek – 4-99 lat
Czas gry: Około 15 minut

Froggy Party

ZASADY GRY

Jestem Froggy Party! Macie ochotę trochę się poruszać? Posłuchajcie przykładowych zadań, z którymi przyjdzie Wam się zmierzyć. Przez cały czas będziecie poruszać się wokoło mnie w rytmie muzyki. Jesteście astronautami na nowej planecie, jesteście tacy lekcy, odbijajcie się od ziemi; jesteście muzykami w orkiestrze wojskowej, maszerujcie do przodu grając na flecie. Łatwe? To dopiero początek... Mam dużo więcej pomysłów. Odkryj ponad 50 aktywności !!!!!

Wystarczy, że będziesz słuchał mnie uważnie i wykonywał moje polecenia – zaczynamy!

Zawartość opakowania:

1x zabawka Żabka, 5x listek, 1x pieczątko do stempelków

Przygotowanie do zabawy:

Postawcie żabkę na stoliku, podłodze lub na innej płaskiej powierzchni i stańcie naokoło niej.

Uwaga: upewnij się, że przestrzeni jest wystarczająco dużo, aby dzieci mogły poruszać się wokoło żabki.

Każdy uczestnik zabawy bierze jeden listek lilii i kładzie go przed sobą na podłodze. Listki nie mogą znajdować się zbyt blisko Żabki!

Żabka poprosi, aby najmniejszy z graczy odłożył swój listek na bok i położył na nim pieczątkę.




Rozpoczęcie zabawy:

Aby uruchomić żabkę przesunąć przełącznik do pozycji "On".

Aby wyłączyć żabkę przesunąć przełącznik do pozycji "Off".

Jeżeli chcesz jeszcze bardziej zwiększyć głośność podłącz głośniki zewnętrzne z wtyczką typu Jack. Wejście znajduje się z boku głowy żabki.



Dobra wiadomość!

Możesz rozpocząć grę od razu bez konieczności czytania instrukcji. Tak jest. Żabka zadba o wszystko: wyjaśni zasady, wyreżyseruje grę i odtworzy muzykę. Podczas rozgrywki usłyszycie także GONG w momencie kiedy Żabka postanowi zakończyć rundę.

Oczywiście jeżeli masz ochotę możesz wysłuchać zasad gry, które przybliży Ci Żabka.

Zasady gry:

Każda gra składa się z 6 rund, a każda z nich to inna aktywność (np. skaczemy jak żabki, tańczymy w rytm muzyki, udajemy wielkie słonie, itd.).

W każdej rundzie słuchajcie Żabki i wykonujcie jej polecenia poruszając się wokół niej. Pamiętajcie, aby uważnie słuchać muzyki. Kiedy usłyszycie GONG – każdy z Was musi wskoczyć na najbliższy wolny listek. Pamiętajcie, na jednym listku może stanąć tylko jedna osoba! Gracze, którym udało się zająć miejsce na listku otrzymują punkt w postaci stempelka.

Żabka może podarować Wam dodatkowe punkty, więc słuchajcie jej uważnie!

Pamiętajcie: podczas gry będzie zawsze o jeden listek mniej niż graczy więc jeden z nich pozostanie bez listka na koniec każdej rundy. Jeżeli dwóch graczy spróbuje stanąć na tym samym listku – zwycięży ten, który zajmie jego większą powierzchnię.

Gdy wszyscy gracze, którzy powinni otrzymają po stempelku – wystarczy nacisnąć głowę żabki, aby rozpocząć kolejną rundę.

Zakończenie gry:

Po 6 rundach gracze podliczają swoje stempelki. Wygrywa ten kto zgromadzi największą ich ilość. Jeżeli będzie remis, Żabka wyłoni zwycięzcę w kolejnej rundzie. Aby rozpocząć dogrywkę odłóżcie listki na bok, pozostawiając przed Żabką tylko jeden, i naciśnijcie na jej głowę. Zwycięza ten, kto jako pierwszy stanie na listku po uszyszeniu GONGU.

Wskazówki:

Aby zatrzymać grę, naciśnij i przytrzymaj głowę Żabki przez ponad 3 sekundy.

Aby powrócić do gry, naciśnij ponownie głowę Żabki.

Aby pominąć instrukcje na początku gry, naciśnij 2x głowę Żabki – w ten sposób przejdziesz do następnej kwestii.

Aby zakończyć grę, ustaw przełącznik do pozycji „OFF”. Jeżeli zapomnisz tego zrobić, Żabka automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po krótkiej chwili.

WYMIANA BATERII:

Zabawka wymaga użycia 3 1.5V « AAA » (R03) baterii. Baterie są zawarte w zestawie. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki zabezpieczające pokrywę przedziału na baterie (przedział znajduje się z tyłu zabawki). Jeżeli w przedziale znajdują się zużyte baterie usuń je. Zainstaluj nowe baterie zachowując prawidłową biegunowość. Zabezpiecz przedział na baterie za pomocą śrubek. Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy korzystanie wyłącznie z baterii alkalicznych. Akumulatory nie są zalecane, gdyż nie zapewniają one odpowiedniej mocy.

BATERIE:

Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych. Wyjąć baterie, gdy zabawka nie jest w użyciu lub gdy są one zużyte, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Instalacji i wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznakowaniem. Nie wolno zwierać zacisków. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane! Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Zawsze przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie wyrzucaj zużytych baterii do ognia. Grozi to wybuchem lub wyciekami z baterii.

UWAGA! W zabawce znajdują się baterie testowe o małej pojemności, także przeznaczone do demonstracji w sklepie, co może być przyczyną słabszego działania. Jeśli zabawka nie funkcjonuje prawidłowo, należy wyłączyć zabawkę i włączyć ponownie. Jeśli problem nie ustąpi należy wymienić baterie na nowe. Może się zdarzyć, że baterie wyczerpią się przed zakupem przez klienta i klient będzie musiał wymienić zawarte baterie na nowe w celu uzyskania poprawnego działania zabawki.

Wskazówki bezpieczeństwa:

- Prosimy zachować instrukcję z uwagi na ważne informacje
- Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie elementy mocujące
- Elementy mocujące nie są zabawką i zabawa nimi przez dziecko może prowadzić do uszczerbku na jego zdrowiu (niebezpieczeństwo zadławienia, skaleczenia lub uduszenia)
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu
- Chroń zabawkę przed działaniem światła słonecznego i wysokiej temperatury
- Unikaj upadków zabawki na twardą powierzchnię
- Czyszczenie i pielęgnacja – zabrudzone powierzchnie czyść czystą, suchą szmatką. Nie zanuszczaj produktu w wodzie
- Usuń baterie z zabawki jeżeli nie jest używana
- Stempelki można zmyć za pomocą ciepłej wody z łagodnym mydłem.
- Nie należy umieszczać listków w zmywarce do naczyń.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.



Poziom Ołowiu (Pb) powyżej 0.004%. Usuń zużyte baterie z produktu i zanieś je do punktu utylizacji.

Pb



Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera drobne elementy. Zagrożenie zadławieniem.

Wyprodukowano w Chinach

Wyprodukowane przez:
ZANZOON
83 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
France

Importer :
DUMEL -Marcin Domeracki
11-040 Dobre Miasto
Ul. Warszawska 5a/20
Biuro Handlowe:
02-220 Warszawa,
Ul. Łopuszańska 36, budynek 14
Tel. 22 428 21 90, fax. 22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl
www.dumel.com.pl



DD 61645